



Die neue Generation ist da:



Max Air - das Bioküberl, das atmet!

Das neue Bioküberl mit dem Maisstärkesack ist ideal für die Sammlung der biogenen Küchenabfälle und findet Platz in jeder Küche.

Gerade in Wohnungen war die Bioabfallsammlung immer ein Platzproblem. Deshalb gibt es jetzt dieses neue 7 Liter Küberl. Klein, handlich und es kann jederzeit an der Schranktür montiert werden. Und das besondere daran – aufgrund des doppelten Bodens und der Luftschlitze kann die Luft zirkulieren / diffundieren und es entsteht auch in mehreren Tagen kaum mehr Schimmel.

Der Biosack bleibt trocken und das Gewicht reduziert sich um rund 40 % innerhalb einer Woche. Von Zeit zu Zeit kommt es einfach in den Geschirrspüler (der Deckel ist leicht abnehmbar). Der 8 Liter Einlegesack ist aus 100 % biologisch abbaubarem Material auf Basis Maisstärke und kann ohne Probleme kompostiert werden. Das Material ist wasserundurchlässig, geruchsdicht, reißfest und entspricht allen gültigen Vorschriften.

Aus Hygiene- und Haltbarkeitsgründen sollten Sie den Maisstärkesack speziell im Sommer maximal eine Woche zur Bioabfallsammlung verwenden.

Das neue Bioküberl mit dem kompostierbaren Stärkesack,

- ist sowohl für die anschließende Eigenkompostierung im Garten als auch für die öffentliche Bioabfallsammlung verwendbar; verbessert die Qualität des Abfalls und den Verrottungsprozess;
- erlaubt durch seine Luftschlitze im Küberl und den atmungsaktiven Maisstärkesack eine gute Belüftung und Abtrocknung des Materials;
- reduziert die Feuchtigkeit bis zu 40% und damit das Sammelgewicht;
- verhindert unangenehme Gerüche durch den guten Sauerstoffaustausch;



- verhindert die Madenbildung und Fruchtfliegenschwärme;
- erleichtert die tägliche Entsorgung der Küchenabfälle;
- macht die Sammlung der Speisereste hygienischer(ohne großen Reinigungsaufwand)
- erlaubt ein leichtes Befüllen durch die weite Öffnung des Küberls;
- erlaubt eine platzsparende, trockene Vorrathaltung der Stärkesäcke;
- ist einfach an die Schranktür zu montieren.....

Nur den Maisstärkesack und kein Plastiksackerl verwenden!

Verwenden Sie keinesfalls Plastiksäcke, die verrotten nicht und müssen händisch aussortiert werden. Das wiederum würde die Kosten der Bioabfallsammlung und in Folge Ihre Müllgebühr unnötig verteuern. Sie können den Maisstärkesack mit dem Zugband leicht verschließen und dann direkt der Biomüllsammlung zuführen.

Infos unter www.ave.at